

# 1. Onthaal

## 1.1 Eco-score van de vloot deze maand (optioneel)



Eco-rijscore van alle voertuigen binnen een vloot.

Deze score wordt weergegeven indien uw vloot beschikt over de eco-rijoptie en deze geactiveerd werd in de algemene instellingen:

Instellingen / Algemene instellingen / Startpagina: eco-score van de vloot weergeven op de startpagina > ja

Zie eco-rijrapport: 3.4 Eco-rijrapporten

## 1.2 Uw vloot

Het is mogelijk om voertuigen te filteren door de naam, het merk, ID, ... van het voertuig in te voeren in het veld **Voertuigen filteren**. Het is ook mogelijk om een groep te selecteren, op voorhand aangemaakt (zie 4.3 Voertuigen beheren).

### 1.2.1 Voertuigen in beweging

Lijst van voertuigen die momenteel in beweging zijn. Deze tabel kan bevatten:

#### 1.2.1.1 Voertuigen

Overzicht van alle voertuigen die momenteel in beweging zijn, met model, nummerplaat en voertuig-ID.

#### 1.2.1.2 Status

Toont gegevens van voertuigen in beweging zoals:

- de **duur** sinds het voertuig rijdt
- de **geschatte totale kilometerstand** (op basis van satellietgegevens, wat verschillen met de tellerstand kan verklaren, tenzij het voertuig is uitgerust met CAN-bus)

- het **batterijniveau van de unit** (afhankelijk van het type voertuig, bv. trailer)
- **beacons** (identificatie van een tool aanwezig in het voertuig)
- **temperatuur** (huidige temperatuur van sensoren in het voertuig)
- **stationaire** status
- identificatie van de bestuurder indien variabel
- brandstofniveau (optioneel)
- toerental (RPM) (optioneel)
- PTO – Power Take-Off

### 1.2.1.3 Snelheid

Realtime snelheid van het voertuig, berekend via GPS.





### 1.2.1.4 Localisatie

Toont de realtime locatie van het voertuig.

Indien het voertuig zich in een vooraf gedefinieerde zone bevindt, wordt de naam van deze zone weergegeven (klikbaar om te wijzigen).

Indien niet, verschijnt er een punaise-icoon op het einde van het adres. Door op deze punaise te klikken, kan een geografische zone worden aangemaakt rond de huidige positie (zie 4.6 Instellingen / Geografische zones beheren).

### 1.2.1.5 Aktie

-  Dagelijks rapport: overzicht van alle ritten uitgevoerd door het voertuig tijdens de laatste dag waarop het voertuig gereden heeft (zie [3.2.1 Dagrapport per voertuig](#));
-  Mandelijks rapport: overzicht van alle ritten uitgevoerd door het voertuig tijdens de lopende maand (zie [3.2.2 Samenvattend rapport per voertuig](#));
-  Reizen van vandaag: overzicht van alle ritten van vandaag weergegeven op een kaart;
-  Voertuig volgen: realtime tracking van het voertuig op de kaart.

## 1.2.2 Stilstaande voertuigen

Lijst van voertuigen die momenteel stilstaan.

Deze tabel bevat dezelfde opties als voertuigen in beweging (zie [1.2.1 Voertuigen in beweging](#)).

## 1.2.3 Voertuigen buiten dekking

Lijst van voertuigen die momenteel offline zijn of zich buiten satelliet-/netwerkddekking bevinden.

Indien een voertuig abnormaal lang buiten dekking blijft, gelieve dit te melden via [support@bizztrack.eu](mailto:support@bizztrack.eu).

