

5. TachoSync

Als u nog steeds de Web Tacho-interface gebruikt, wordt u binnenkort geïnformeerd over de migratiedatum van uw gegevens naar de nieuwe TachoSync-interface.

Als uw vrachtwagens uitgerust zijn met een van onze units met tachograafuitlezing, heeft u normaal gezien een uitnodiging ontvangen voor het TachoSync-platform, waarmee u de planning en het downloaden van DDD-bestanden van uw vrachtwagens en chauffeurs kunt beheren.

5.1 Uw bedrijfskaart toevoegen

Indien dit nog niet gebeurd is, bestaat de eerste en belangrijkste stap uit het toevoegen van uw bedrijfskaart op het platform.

Begin met het downloaden van de kaartleessoftware. Ga hiervoor rechtsboven naar **Instellingen** en vervolgens naar **Authenticatie van bedrijfskaart**.

Klik in het venster dat opent op de knop **Downloaden** van de meest recente beschikbare versie.

Na het downloaden voert u het bestand uit en installeert u de software.

Als u eerder **Web Tacho** gebruikte, dient u eerst de software "**Remote Card Reader Monitoring**" van uw computer te verwijderen.

Verbind vervolgens uw bedrijfskaart met uw computer via een USB-kaartlezer.

Via de applicatie **Company Card Authenticator** zou u een kaartnummer moeten verkrijgen. Kopieer dit nummer.

Klik in het linkermenu op **Bedrijven**.

Klik vervolgens op de naam van uw bedrijf in de lijst.

Er opent zich een kolom aan de rechterzijde.

Scroll naar **Bedrijfskaart** en klik op de knop **+ Nieuw element toevoegen**.

Plak in het veld **Identificatienummer van de bedrijfskaart** het nummer dat u via de software hebt verkregen.

